

Инструкция по установке APC-ПС

- 1) Требования к компьютеру: ОС Windows 7 и выше, язык системы русский (866)
- 2) Создать новую папку **name** на диске, где **name** любое имя.
- 3) Скачать со странички www.kugel.com.ua zip-упаковку дистрибутива – файл **ARSPS.exe** и поместить ее в папку **name**
- 4) Выполнить ARSPS.exe. Формируется папка **SetupArs**, содержащая один видимый файл – установщик APC-ПС **install_ars.exe**.
- 5) Выполнить **install_ars.exe** с правами администратора. Произойдет установка(обновление) APC-ПС в папке **Ars11** и в папке **SetupArs** сформируется папка **Old**, в которую скопирована папка **Ars11** какая она была до установки (обновления), а также папка **TEMPORARY** (не обязательно), которую нужно будет удалить. На рабочем столе формируется папка ярлыков APC-ПС11. При выполнении без прав администратора папка APC-ПС11 не формируется и нет записи в системный реестр Windows (используется при обновлении APC-ПС)

Возможные ключи в командной строке Install_ars.exe:

- **Disk** – имя диска для установки APC-ПС (один символ) при безмолвной установке APC-ПС. Установка производится в папку Disk:\Ars11. Если ключ /d= отсутствует, то имя диска принимается из системного реестра
- **/i** – безмолвная установка(обновление) APC-ПС
- **/t** – заменить ярлыки консоли
- **/n** - установить ярлык документации в папке APC-ПС11 на рабочем столе
- **/s** – сформировать полный (более 1000 строк) протокол
- **/w** – для вывода сообщений на консоль применяется стандартная таблица символов без OEM (OEM 866 – нестандартные символы содержат кириллицу в кодовой таблице символов).
- **/old** – создать копию папки Ars11 перед установкой

Установка полная:

- 1) Выполнить **install_ars.exe** с правами администратора (возможны ключи [/s] [/old])
- 2) Для работы APC-ПС без ключа HASP отключить «Установка с HASP»
- 3) Для установки(обновления) APC-ПС включить семафор «Установить APC-ПС и все его компоненты» и нажать кнопку «Выполнить», а затем «Установить».
- 4) Для получения лицензии **без ключа HASP** (пробной или на один год) после установки APC-ПС выслать файл **Ars11\Nbd\secr.fbd** на почту arsps11@gmail.com. В ответ получите ключ – два файла **secr.fbd** и **pill.fbd**, Затем действовать в следующем порядке:
 - Копировать эти файлы в папку ARS11\NBD
 - Повторно выполнить инструкцию по установке APC-ПС (см.выше).
 - Запомнить номер ключа для дальнейших инсталляций. Файлы ключа сохранить.
- 5) При необходимости установить драйвер HASP, включить семафор «Установить менеджер лицензий и драйвер HASP 5.40» и нажать кнопку «Выполнить». Последнюю версию драйвера HASP взять на <http://sentinelcustomer.safenet-inc.com/sentineldownloads/>
- 6) Если окно консоли после инсталляции по цветовой гамме не подходит пользователю, то включить семафор «Создать ярлыки на рабочем столе в папке APC-ПС11» и нажать кнопку «Выполнить»
- 7) Ход процесса установки отображается в окне **install_ars.exe**. По окончании установки на экран выводится текст протокола установки.

Установка безмолвная для работы с ключом HASP:

Выполнить **install_ars.exe /i** с правами администратора (также возможны ключи [/d=Disk] [/t] [/n] [/s] [/rmdir] [/w] [/old])

Коды возврата

- 5 – не открыт файл протокола
- 6 – имя диска не задано в ключе и не найдено в системном реестре
- 7 – не задано имя диска
- 8 – имя диска более одного символа
- 9 – диск отсутствует
- 10 – установка прервана. Причину см. в файле протокола
- 11 – установка прекращена по причине работы продуктов APC-ПС (предварительно клиенту посылается 20 предупреждений с интервалом 5 секунд.
- 0 – APC-ПС начал установку. О ходе и результате установки см. протокол установки